



B-0466

Adaptador para montaje en pared para grifo de T&S a entradas de Chicago o Zurn

- (2) adaptadores para grifo.
- Las roscas se ajustan a las bridas de entradas de Chicago y Zurn.



B-0467

Adaptador para montaje en pared para grifo de T&S a entradas de Fisher

- (2) adaptadores para grifo.
- Las roscas se ajustan a las bridas de las entradas de Fisher.



B-0468

Adaptador para montaje en pared para grifo de T&S a entradas de Wolverine Brass

- (2) adaptadores para grifo.
- Las roscas se ajustan a las bridas de las entradas de Wolverine Brass.



B-0469

Adaptador para montaje en pared para grifo de T&S a entradas de Krowne

- (2) adaptadores para grifo.
- Las roscas se ajustan a las bridas de las entradas de Krowne (serie Silver).



EZ-SWIVEL-CZ

Adaptador; se utiliza para agregar boquillas y cuellos de cisne de articulación giratoria de T&S a grifos de Chicago y Zurn

- Se incluye una arandela antirrotación para la conversión de giratorio a rígido.



EZ-SWIVEL-FM

Adaptador; se utiliza para agregar boquillas y cuellos de cisne de articulación giratoria de T&S a grifos de Fisher

- Se incluye una arandela antirrotación para la conversión de giratorio a rígido.



B-0412

Adaptador; conversión de rígido a giratorio

- Se utiliza cuando el grifo con salida de 9.5 mm (3/8") NPT requiere una boquilla o un cuello de cisne de articulación giratoria.



B-0413

Adaptador; conversión de giratorio a rígido

- Se utiliza cuando el grifo con salida de eslabón giratorio requiere un cuello de cisne rígido de 9.5 mm (3/8") NPT.



B-0414

Adaptador; acoplamiento de cuello de cisne

- Acepta cuellos de cisne macho de 9.5 mm (3/8") NPT y los convierte a giratorios.



055A

Adaptador macho de 12.7 mm (1/2") NPT x adaptador macho de 3/4"-14UN

- Adaptador de latón cromado.



172A

Adaptador; manguera de prelavado de acero inoxidable flexible de T&S a unidad de prelavado Fisher

- Adaptador macho de 19 mm (3/4")-14 UN x adaptador macho de 6.3 mm (1/4") NPT.



018200-40

Articulación giratoria para manguera de prelavado y válvula aspersora


- Permite que la válvula aspersora gire de manera independiente de la manguera de prelavado.
- Puede mejorarse fácilmente; se ajusta entre la válvula aspersora y la manguera de prelavado de T&S.
- Brinda una capacidad de rotación suave de 360°.



B-0230-K

Kit de entrada con codo macho de 12.7 mm (1/2") NPT para grifos con montaje en pared

- (2) nipples de suministro de 12.7 mm (1/2") NPT, tuercas de bloqueo y arandelas.
- (2) acoples cortos macho y hembra de 12.7 mm (1/2") NPT.



B-0230-KIT

Kit de piezas para la entrada para grifos con montaje en pared

- (2) mangueras de suministro flexibles de 61 cm (24") con entradas de compresión de 9.5 mm (3/8").
- (2) kits de instalación del codo macho de 12.7 mm (1/2") NPT.



B-TEE-EZK

EasyInstall

Unidad en T giratoria EasyInstall para grifos mezcladores y salidas de eslabón giratorio de T&S

- Instalación "pop and lock" (zafar y trabar) para una instalación rápida y sencilla.
- Accesorio T hembra de 9.5 mm (3/8") NPT.



B-TEE-RGD

Unidad en T rígida EasyInstall para unidades de prelavado de T&S

- Accesorio T hembra de 9.5 mm (3/8") NPT.



B-1100-K

Kit de entradas para los grifos para mesa de trabajo con montaje en pared B-1100

- (2) acoples cortos macho x hembra de 12.7 mm (1/2") NPT.



B-0425/B-0425-M

Kit de nipples de suministro de 12.7 mm (1/2") NPT x 5 cm (2") de largo

- Arandela de bloqueo de 12.7 mm (1/2") y tuerca de bloqueo de 12.7 mm (1/2").
- B-0425-M es un paquete maestro.



019652-40

Unidad de eslabón giratorio hexagonal para carrete para manguera de 9.5 mm (3/8")

- Se ajusta a todos los carretes para manguera de 9.5 mm (3/8") de T&S.